




# SONY DVD コントロールボックス

この外形はスイッチより小さいのでスイッチの穴を通ります。



(注意)  
電源制御端子は極性があります。  
接続には注意してください。



外部スイッチ