

信号変換器 説明書

ソニーVTR1モード（赤外線） ソニーVTR3モード（赤外線）

ソニーVTR1モード赤外線コマンドをソニーVTR3モード赤外線コマンドに変換します。
カテゴリーのみ変換していますのでコマンド(STOP,PLAY等)はそのまま透過します。

